

SÅ HÄR FUNGERAR DIN ELMÄTARE

Trefasmätare, under 63A

Displayen på din elmätare visar alltid mätarställningen, normalläget - din elanvändning i kWh.

1 HAN-modul sätts in här. RJ12 och RJ45 finns att köpa hos Varberg Energi

2 Här finns två dioder:

- Blinkande grönt = allt är ok.
- Fast rött = Mätaren är frångkopplad.
- Blinkar rött = Mätaren är frigjord för tillkoppling.

Håll in knappen några sekunder för att tillkoppla. Man hör tydligt när brytaren slår till/från. Mätaren går att till- och frångkoppla på distans.

3 Med hjälp av den vänstra knappen under mätarens display (se röd pil) kan du stega dig fram bland elmätarens funktioner. Din elmätare återgår alltid till normalläge efter någon minut.



- A+ Total elanvändning
- A- Total elleverans
- Datum/Tid
- Manuell kontroll av brytare
- P+ Momentan elanvändning
- P- Momentan elleverans
- U-L1 Spänning fas 1
- U-L2 Spänning fas 2
- U-L3 Spänning fas 3
- I - L1 Ström fas 1
- I - L2 Ström fas 2
- I - L3 Ström fas 3
- CALL - Reserverad för nätbolaget
- Displaytest
- A+ Trip Återställningsbar räknare för din användning, (håll inne knappen 3 sekunder för nollställning)
- R+ Total reaktiv elanvändning
- R- Total reaktiv elleverans